

Pia-kerrostalokupu

Käyttö ja huolto-ohje



Valokatkaisin OFF/ON

Ruoanlaitto

Liesikuvussa on palonrajoitinventtiili, jolle on säädetty virtaama.

Valot

Valot: LED 2 x 3 W 4000 K, GU10 kannalla. Käytä vain Air i Oy:n hyväksymiä lamppeja. Lampun vaihdon ajaksi kytkä virta pois tuotteesta.

Huolto ja pesu

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi kupu on huolettettava säännöllisesti.

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslavalta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.



Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja



Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.



Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.