

Sento-panel sterowania



Poza domem / W domu

Opuszczając nieruchomość, możesz aktywować program „Poza domem” (Away) za pomocą skrótu, który ustawia wentylację na minimalną prędkość.

Program „W domu” (Home) przywraca prędkość wentylacji do wcześniejszego poziomu.



Funkcja Sauna

Wbudowany czujnik wilgotności automatycznie zwiększa wentylację, gdy wilgotność wzrasta, na przykład podczas sesji w saunie. Program „Sauna” wyłącza działanie czujnika wilgotności na czas określony w ustawieniach.

Czujnik wilgotności powraca do normalnej pracy po zakończeniu programu „Sauna”.

Dioda LED świeci się, gdy program „sauna” jest aktywny.

Jeśli w mieszkaniu nie ma sauny, funkcja może zostać wyłączona (dip2).



Funkcja Kominek

Kliknięcie w celu aktywacji programu „Kominek” spowoduje wytworzenie nadciśnienia w obiegu, co ułatwi rozpalenie np. kominka.

W ustawieniach można zdefiniować czas trwania programu „Kominek” oraz poziom nadciśnienia.

Urządzenie powraca do normalnej pracy po zakończeniu programu „Kominek”.

Jeśli w mieszkaniu nie ma kominka, funkcja może zostać wyłączona (dip3).



Funkcja Boost

Możesz ustawić tymczasowe wzmocnienie wentylacji za pomocą przycisków + lub - na żądany czas.

Poziom wzmocnienia można dostosować w ustawieniach.

Dioda LED świeci się z wybraną prędkością.



Prędkość

Ikona domu wskazuje prędkość wentylacji, z jaką wdrożono ustawienia wentylacji.

Za pomocą przycisków + lub - można dostosować prędkość urządzenia. Pasek wskazuje bieżący przepływ powietrza - dioda LED świeci informując przy wybranej prędkości.

Tryb czuwania kontrolera

Kontroler przechodzi w tryb gotowości 5 minut po ostatnim naciśnięciu. Diody LED lekko przygasają.

Gdy kontroler znajduje się w trybie gotowości, pierwsze naciśnięcie przycisku dezaktywuje tryb gotowości, a kolejne wykonuje żądaną funkcję.



Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

+358 (0)2 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi