

Mille-säädin



Poissa / kotona tila

Kiinteistöstä poistuessasi voit aktivoida pikanäppäimellä Poissa-tilan, jolloin ilmanvaihto asetetaan miniminopeudelle

Kotona-tila palauttaa ilmanvaihdon nopeuden aiemmin asetettuun nopeuteen.



Aikaohjelma

Asetusvalikossa voit esiasettaa kolme eri aikaohjelmaa. Aktivoi valittu aikaohjelma asetuksista.

Päänäytössä oleva pikanäppäin sallii valittujen aikaohjelmien ajamisen esiasetettujen määrityksien mukaisesti.



Sauna-toiminto ●

Koneen sisäinen kosteuslähetin tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti kosteuden noustessa esim. saunottaessa. Sauna-toiminto estää kosteuslähettimen toiminnan asetuksissa määritellyksi ajaksi.

Kosteuslähettimen toiminta palautuu normaaliksi sauna-toiminnon loputtua.



Takka-toiminto ●

Klikkaamalla toiminnon aktiiviseksi, tilaan tehdään ylipaine, jolloin esim. takan sytyttäminen helpottuu.

Asetuksissa voidaan määritellä toimintoaika, sekä ylipaineen määrä.

Koneen toiminta palautuu normaaliksi takka-toiminnon loputtua.



Informaatio-alue

Tässä kerrotaan esimerkiksi toimintoaikoja ja tarvittaessa koneen toiminnassa tapahtuvia poikkeavia muutoksia



Koneen nopeus

Talon kuva osoittaa nopeutta jolla ilmanvaihdon säädöt on toteutettu.

+ tai - , näppäimestä voit muuttaa koneen nopeutta. Oranssi palkki osoittaa käytössä olevan ilmapirran.

Tehostus

Voit asettaa tilapäisen tehostuksen + tai -, näppäimistä haluamaksi ajaksi.

Tehostuksen määrä säädetään asetuksissa.



Ohjattavan koneen valinta

Painamalla painikkeesta voit valita ohjattavan koneen. Koneen valinnassa tarvitaan tunnistenumeroa. (Koneen sisällä)

- Valinnainen toiminto. Painike on poistettavissa asetuksista, jos sinulla ei ole tarvetta näihin toimintoihin.

