

# Suvi-, Ida- & Eva-kerrostalokuvut



## Käyttö ja huolto-ohje

Suvi-säädinkuvulla on kapasitiivinen käyttöpaneeli lasissa.



- A. Lämpen toimintoajan vähentäminen
- B. Lämpen toimintoajan lisääminen
- C. Näyttö
- D. Lämpen avaus/Kärynsieppaus
- E. Valopainike

## Kärynsieppaus

Vedä liukuosa ulos. Tehostusläppä avautuu painikkeesta D., näet oheisen animaation (vaiheet I - IV). Sulje tehostusläppä painamalla painiketta uudelleen.



Kerrostalokuvuissa, tehostuslämpen toiminnossa on ajastin. Voit asettaa + (B.) ja - (A.) painikkeista tehostuslämpen toiminta-ajan. Huom! Ajastin toimii ainoastaan kun tehostusläppä on avoinna. Oletuksena on aina 60 min. ajastintoininto. Tehostusläppä sulkeutuu automaattisesti asetetun ajan jälkeen.



### Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.



### Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja



### Huomio!

Älä käytä tai jätä liesikupua ilman lamppua. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!



### Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.



## Valot

Valot: LED 2x3400K (EVA: 4x3400K). Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja. Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta.

## Huolto ja pesu

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslaskusta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyytä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.