

<p>Airfi Mille- Wifi ohjain LVI n:o 7916040 Airfi:40 000 042</p> <p>Huom! Johdota koneen ethernet kaapeli hallinnoitavan tilan internet wifi-kytkimeen</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM</p> <p>Mille- Wifi virransyöttö 1-os USB pistorasia(SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m</p>	<p>Airfi Mille- Wire ohjain LVI n:o 7916065 Airfi:40 000 052</p> <p>Liityntäkotelossa, kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM</p> <p>Mille- Wire , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m</p>	<p>Airfi Sento ohjain LVI n:o 7916039 Airfi:40 000 041</p> <p>Liityntäkotelossa, kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM</p> <p>Sento , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m</p> <p>DIP 1: RS485 Termination ON/OFF 2: Sauna painike On/OFF 3: Takka painike On/OFF 4: -</p>	<p>Airfi Uno kytkin- 5nop LVI n:o 7916038 Airfi:40 000 040</p> <p>Liityntäkotelossa, poista loikkilanka väliltä Speed1...+24-COM</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM</p> <p>Uno , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m</p>	<p>Airfi Pia säädinkupu 1-5 nopeutta</p> <p>Liityntäkotelossa, poista loikkilanka väliltä Speed1...+24-COM</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM</p> <p>Mekaaniset säädinkuvut:</p> <p>Nopeusohjaus/ Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)</p>	<p>Airfi Suvi Airfi Ida Airfi Eva säädinkupu</p> <p>Liityntäkotelossa, kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed1...+24-COM</p> <p>Elektroniset säädinkuvut:</p> <p>Nopeusohjaus/ Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)</p>	<p>Airfi Pia Tehostuskupu</p> <p>Liityntäkotelossa, poista loikkilanka väliltä Speed3...+24-COM</p> <p>Liityntäkotelossa,jätä loikkilanka välille Speed3...+24-COM</p> <p>Mekaaniset tehostuskuvut:</p> <p>Kone säädetään aina nopeudella3, Tehostusläpän avaus: Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)</p>	<p>Airfi Suvi Airfi Ida Airfi Eva tehostuskupu</p> <p>Liityntäkotelossa, kytkentäjärjestys kotelon printin mukaan</p> <p>HUOM! Loikkilanka liityntäkotelossa asetetaan välille Speed3...+24-COM</p> <p>Kone säädetään aina nopeudella3, Tehostusläpän avaus: Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)</p>	<p>IV- hätä seis</p> <p>Liityntäkotelossa, poista loikkilanka väliltä EMERSTOP + EMER STOP -</p> <p>IV-hätä seis piiri on optoerotettu (syötetään ulkopuolinen 24VDC jännite)</p> <p>Haluttaessa voidaan ottaa jännite piiriin liitännäkortilta, kun piiriin syötetään jännite kone pysähtyy (HUOM! Väärinkytentä tuhoaa piirikortin). Katso kytkentäkuva 60800754</p>	<p>ModBus RTU</p> <p>Liityntäkotelossa, poista loikkilanka väliltä JAMAK</p> <p>Tuleva Lähtävä MODBUS- VÄYLÄ</p>	<p>ModBus TCP</p> <p>Ethernet kaapeli CAT5E/CAT6/CAT7</p> <p>Ethernet kaapeli johdotettu koneen ulkopuolelle, vapaa mitta 1,6m</p> <p>MODBUS- VÄYLÄ</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	--

<p>VAK 0-10V ohjaukset käytettävissä suoraohjauksissa sekä kaksinopeuskäytössä</p> <p>Tulopuhaltimen erotus piirikortilta/ohjainpaneelista tai modbussista</p> <p>Poistopuhallin 0-10V Tulopuhallin 0-10V</p> <p>Lämpötilan asetus piste on ohjausviestin mukainen</p>	<p>Painetasaus</p> <p>AUX1 / PRESS COMP.</p> <p>NOMAK 2x2x0,5+0,5</p>	<p>Ulkoilmapelti-releen ohjaus</p> <p>AUX 2 / OUTD. VALVE</p> <p>NOMAK 2x2x0,5+0,5</p>	<p>Kosteus-kytkin (RH)</p> <p>AUX 3 / RH input</p> <p>NOMAK 2x2x0,5+0,5</p>	<p>Kosteus-lähetin (RH)</p> <p>AUX 3 / RH input</p> <p>NOMAK 2x2x0,5+0,5</p>	<p>Hiilidioksidi kytkin (CO2)</p> <p>AUX 4 / CO2 input</p> <p>NOMAK 2x2x0,5+0,5</p>	<p>Hiilidioksidi-lähetin (CO2)</p> <p>AUX 4 / CO2 input</p> <p>NOMAK 2x2x0,5+0,5</p>	<p>Airfi Service/ Airfi Cloud</p> <p>Internet langaton yhteys</p> <p>WiFi-kytkin</p> <p>Ethernet kaapeli CAT5E/CAT6/CAT7</p> <p>Ethernet kaapeli johdotettu koneen ulkopuolelle, vapaa mitta 1,6m</p> <p>Huom! Airfi Cloud ja Airfi Service voidaan käyttöönottaa ohjelmapäivityksen kautta, jos koneessa ei ole toimitushetkellä ko. ominaisuutta</p>
---	--	---	--	---	--	---	---

<p>Vakiona Airfi koneen piirikortilla äänimerkki joka ilmaisee tarvittaessa esim.puhaltimien vikaantumisen</p>	<p>Liesikupusyöttö</p> <p>Pistotulppaliitanta 230V 50Hz 10A Maadoitettu pistorasia Johdon vapaa mitta 1,6m</p>	<p>Koneen syöttö</p> <p>Pistotulppaliitanta , maadoitettu pistorasia. Johdon vapaa mitta 1,6 m Model 60, 230V 50 Hz 10A , max 1165W Model 100, 230V 50 Hz 10A , max 1165W Model 130, 230V 50 Hz 10A , max 1255W Model 150, 230V 50 Hz 16A , max 2200W</p>
---	---	--

<p>Suunn. 28.02.18 AP</p> <p>Muutos 29.04.2021 AP</p>	<p>KAIKKI OHEISET VAKIONA (ilman lisälaitteita)</p> <p>Kaavion nimi SÄHKÖKAAVIO ULKIOINEN , Model 60, Model 100, Model 130, Model 150 Kytkenäpisteet koneen ulkopuolisessa liityntälaatikossa sekä pistotulppaliityntä</p>	<p>Piir. tyypp. S</p> <p>Piir. No. 60800063</p> <p>Sivu 1/1</p> <p>Ver. Q</p>
---	---	---