

# Sento-säädin



## Poissa / kotona tila

Kiinteistöstä poistuessasi voit aktivoida pikanäppäimellä Poissa-tilan, jolloin ilmanvaihto asetetaan miniminopeudelle

Ledi palaa poissa tilan ollessa päällä.

Kotona-tila palauttaa ilmanvaihdon nopeuden aiemmin asetettuun nopeuteen.



## Sauna-toiminto

Koneen sisäinen kosteuslähetin tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti kosteuden noustessa esim. saunottaessa. Sauna-toiminto estää kosteuslähettimen toiminnan asetuksissa määritellyksi ajaksi.

Kosteuslähettimen toiminta palautuu normaaliksi sauna-toiminnon loputtua.

Ledi palaa sauna-toiminnon ollessa päällä.

Jos asunnossasi ei ole saunaa, toiminto on poistettu käytöstä (dip2)



## Takka-toiminto

Klikkaamalla toiminnon aktiiviseksi, tilaan tehdään ylipaine, jolloin esim takan sytyttäminen helpottuu.

Asetuksissa voidaan määritellä toimintoaika, sekä ylipaineen määrä.

Koneen toiminta palautuu normaaliksi takka-toiminnon loputtua.

Jos asunnossasi ei ole takkaa, toiminto on poistettu käytöstä (dip3).



## Tehostus

Voit asettaa tilapäisen tehostuksen + tai -, näppäimistä haluamaksi ajaksi.

Tehostuksen määrä säädetään asetuksissa.

Ledi palaa valitun tehostusajan kohdalla.



## Koneen nopeus

Talon kuva osoittaa nopeutta jolla ilmanvaihdon säädöt on toteutettu.

+ tai - , näppäimestä voit muuttaa koneen nopeutta. Oranssi palkki osoittaa käytössä olevan ilmavirran.

Ledi palaa valitun nopeuden kohdalla.

## Ohjaimen valmiustila

Ohjain siirtyy valmiustilaan 5 min kuluttua viimeisestä painalluksesta. Ledit himmenevät hiukan käytönaikaisesta kirrkaudesta.

Ohjaimen ollessa valmiustilassa, ensimmäinen näppäimen painallus poistaa valmiustilan ja seuraava toteuttaa halutun toiminnon.



**Airfi Oy AB**  
Piilipuunkatu 11  
21200 Raisio, Finland

02 430 3300  
www.airfi.fi  
info@airfi.fi