

Lisa, Suvi, Ida & Eva kerrostalo- ja tehostuskuvat

55/65/95, 58/68/98



Käyttö ja huolto-ohje

Kapasitiivinen käyttöpaneeli integroituna lasiin.



Tehostuslämpö on avoinna jos piste (IV.) vilkkuu
Tehostuslämpö on kiinni jos piste (IV.) palaa yhtäjaksoisesti.

Kärynsieppaus – lyhyt painallus

Tehostuslämpö avautuu painikkeesta D. Näet oheisen animaation (vaiheet I–IV). Sulje tehostuslämpö painamalla painiketta uudelleen.

Tehostuslämpän toiminnossa on ajastin. Voit asettaa + (B.) ja - (A.) painikkeista tehostuslämpän toiminta-ajan. Oletuksena on aina 60 min. ajastintoiminto. Tehostuslämpö sulkeutuu automaattisesti asetetun ajan jälkeen. Voit keskeyttää ajastuksen painamalla painiketta D.



30 min 60 min 90 min 120 min

Huom! Ajansäätö toimii ainoastaan kun tehostuslämpö on avoinna.

Viilennys – pitkä painallus

Paina painikkeesta D. yli 2 sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy "C". Tehostuslämpö avautuu ja piste jää vilkkumaan oikeaan alalaitaan. Tällöin tehostuslämpö on avoinna ajastimella 6 h, jonka jälkeen sulkeutuu automaattisesti. Jos haluat keskeyttää pitkän ajastuksen, paina painiketta D. yli 2 sekuntia, lämpö sulkeutuu ja piste ei enää vilku.

Virransäätötila

Virransäätötilaan siirrytään automaattisesti 20 sekunnin kuluttua. Poistu virransäätötilasta painamalla näppäintä "E".

Huolto ja pesu

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslavalta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä. Tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön. Puhdista samalla tehostuslämpän pinnat ja laitteen runko. Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

- A. Toimintoajan vähentäminen
- B. Toimintoajan lisääminen
- C. Näyttö
- D. Lämpän avaus/Kärynsieppaus
- E. Valopainike



Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja.

Valot: LED 2 x 4000 K
(Eva: 4 x 4000 K). Lampun vaihdon ajaksi kytkä virta pois tuotteesta.

Älä käytä tai jätä liesikupua ilman led-lamppua. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!

Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.

INFO

Näytössä kirjain: "F1" - Puhdista rasvasuodatin

Voit kuitata mistä tahansa painikkeesta.